

Echipament de reglarea temperaturii

SENZOR EXTERIOR

Senzorul exterior face posibila detectarea conditiilor climatice exterioare si variaza in mod automat temperatura de tur a sistemului, prin aceasta realizand reglajul temperaturii climatice.

Reglajul temperaturii climatice garanteaza un nivel ridicat de confort.

Daca senzorul exterior este instalat, reglajul climatic se realizeaza utilizand un parametru din meniul centralei. Variatia temperaturii de tur este ilustrata printr-o curba prestabilita care este apoi comparata cu valorile temperaturii exterioare.

Alegerea curbei depinde de tipul de sistem de incalzire utilizat:

- sistemul de temperatura joasa (incalzire in pardoseala)
curbe intre 0.2 si 0.8
- sistem de temperatura ridicata (radiatoare)
curbe intre 1.0 si 3.5

Influenta senzorului de camera poate fi reglata la o valoare intre 10 (influenta maxima) si 0 (nici o influenta).

Aceasta inseamna ca aportul temperaturii camerei la calcularea temperaturii de tur poate fi reglat.

Un senzor exterior cu un receptor corespunzator este disponibil in varianta fara fire, care este instalat langa centrala si inseamna ca termostatul cu temporizator poate fi utilizat fara ca sa fie necesara cablarea. □□□□



- reglajul temperaturii climatice
- detectarea temperaturii exterioare
- disponibil in varianta fara fir

